



Aby cieszyć się betonową ścianą w przedpokoju, czy salonie, nie musisz wydawać fortuny. Korzystając z naszych wskazówek, możesz nowoczesnie i oryginalnie wykończyć ściany we własnym zakresie. Oczywiście wymaga to pewnej wprawy i zaangażowania, a przede wszystkim wolnego czasu. Satysfakcja z samodzielnej pracy nad świetnym, industrialnym efektem z pewnością jednak okaże się bezcenna.

## Jak wykonać beton architektoniczny?

### Betonowy efekt na ścianę w 3 krokach.

#### 1. Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnię chłonną zagruntuj gruntem głęboko penetrującym w celu wyrównania chłonności, pozostaw do wyschnięcia 4-8h.

Na suchą ścianę nałóż pędzlem lub wałkiem grunt szczepny Miral, pozostaw do wyschnięcia na ok. 4-8h.

#### 2. Aplikacja tynku.

Przygotowujemy beton poprzez staranne przemieszanie gotowej masy za pomocą mieszadła.

Chcąc uzyskać rzadszą postać betonu, można dodać wody (max. 40 ml na 5 kg masy).

Na zagruntowaną ścianę nakładamy warstwę tynku – mniej więcej na grubość ziarna. Masę aplikujemy na powierzchni ok. 0,5-1m<sup>2</sup>, po czym przystępujemy do wykonania wżerów za pomocą np. pacy weneckiej. Przykładamy i odrywamy pacę do świeżo nałożonej masy. Czynność powtarzamy na całej ścianie, stosując technikę "mokre na mokre". Po upływie ok.15 minut od zaczęcia nakładania masy zaczynamy kontrolować uprzednio nałożony tynk poprzez przykładanie dłoni. Jeśli tynk jest jeszcze mokry, ale nie brudzi palców, przystępujemy do wygładzania struktury za pomocą pacy weneckiej. Przykładamy na płask pacę do ściany i lekko ją dociskając, wygładzamy w różnych kierunkach wcześniej wykonywane wżery, zostawiając pustki szalunkowe. Czynności nakładania oraz wygładzania tynku powtarzamy, aż do uzyskania oczekiwanego efektu na całej powierzchni.

Gotową wygładzoną ścianę pozostaw do całkowitego wyschnięcia na ok.12-24 godz. jest uzależnione od temperatury oraz wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

#### 3. Zabezpieczanie tynku.

Po wyschnięciu tynku nanieść za pomocą wałka impregnat lub lakier zabezpieczający Miral dołączony do zestawu.

Impregnat lub lakier należy nakładać techniką krzyżową „mokre na mokre”, nie doprowadzając do powstania zacieków.

Pozostaw do wyschnięcia na ok.4-6 godz.





# Jak wykonać efekt imitacji płyt ?

## Betonowy efekt na ścianę w 4 krokach.

### 1. Przygotowanie powierzchni.

Powierzchnię chłonną zagruntuj gruntem głęboko penetrującym w celu wyrównania chłonności, pozostaw do wyschnięcia 4-8h.

Na suchą ścianę nałóż pędzlem lub wałkiem grunt szczepny Miral, pozostaw do wyschnięcia na ok. 4-8h.

2. Wyznaczanie fugi w kolorze np. czarnym.

Po pomalowaniu ściany gruntem kwarcowym i wyschnięciu wyznaczamy miejsca, gdzie będzie znajdowała się fuga za pomocą poziomicy, lasera, sznurka traserskiego. Na wyznaczonych liniach malujemy farbą za pomocą wałka, pędzla na szerokość ok.2 cm. Zalecane minimum dwie warstwy.

Czekamy do wyschnięcia ok.6-12 godz.

Gdy farba wyschnie, wyznaczamy zaś linie w miejscu przebiegania fugi za pomocą lasera, poziomicy i naklejamy taśmę liniową.

#### ! Ważna informacja!

Taśma liniowa jest z tworzywa PCV i podczas rozwijania z rolki się rozciąga. Przed naklejeniem taśmy na ścianę musimy rozwinąć z rolki ok.1 mb i dać jej kilka sekund, aby powróciła do pierwotnej długości i dopiero kleimy na ścianę.

▶ Zapraszam do obejrzenia filmu instruktażowego na YouTube „Jak poprawnie naklejać taśmę liniową specjalistyczną. Tynk beton architektoniczny MIRAL”

### 2. Aplikacja tynku.

Przygotowujemy beton poprzez staranne przemieszanie gotowej masy za pomocą mieszadła.

Chcąc uzyskać rzadszą postać betonu, można dodać wody (max. 40 ml na 5 kg masy).

#### ! Ważna informacja!

„Tynk nakładamy wzdłuż przyklejonej taśmy liniowej, unikniemy w ten sposób jej podrywanie”.

Na zagruntowaną ścianę nakładamy warstwę tynku – mniej więcej na grubość ziarna. Masę aplikujemy na powierzchni ok. 0,5-1m<sup>2</sup>, po czym przystępujemy do wykonania wżerów za pomocą np. pacy weneckiej. Przykładamy i odrywamy pacę do świeżo nałożonej masy. Czynność powtarzamy na całej ścianie, stosując technikę "mokre na mokre". Po upływie ok.15 minut od zaczęcia nakładania masy zaczynamy kontrolować uprzednio nałożony tynk poprzez przykładanie dłoni. Jeśli tynk jest jeszcze mokry, ale nie brudzi palców, przystępujemy do wygładzania struktury za pomocą pacy weneckiej. Przykładamy na płask pacę do ściany i lekko ją dociskając, wygładzamy w różnych kierunkach wcześniej wykonywane wżery, zostawiając pustki szalunkowe. Czynności nakładania oraz wygładzania tynku powtarzamy, aż do uzyskania oczekiwanego efektu na całej powierzchni.

Gotową wygładzoną ścianę pozostaw do całkowitego wyschnięcia na ok.12-24 godz. jest uzależnione od temperatury oraz wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

### 3. Zabezpieczanie tynku.

Po wyschnięciu tynku nanieść za pomocą wałka impregnat lub lakier zabezpieczający Miral dołączony do zestawu.

Impregnat lub lakier należy nakładać techniką krzyżową „mokre na mokre”, nie doprowadzając do powstania zacieków.

Pozostaw do wyschnięcia na ok.4-6 godz.

#### 4. Usuwanie taśmy liniowej oraz taśm zabezpieczających.

Po aplikacji lakieru lub impregnatu i wyschnięciu (ok. 4-6 godz.) odklejamy taśmę liniową oraz pozostałe taśmy zabezpieczające.



▶ Zapraszamy do obejrzenia filmiku instruktażowego na YouTube

[Beton architektoniczny MIRAL \( film instruktażowy \)](#)

Więcej informacji:

mail: [miral.1@wp.p](mailto:miral.1@wp.p)

Kontakt telefoniczny.

Pomoc techniczna: 728464729

Dział sprzedaży: 662574150